

SCHEMA TECNICA:

Specifiche Generali:

GSM 900/1800/1900 (tri-bands)
GPRS classe 12
Built-in GSM, GPS Antenna
Batteria ricaricabile 3.7V - 820 mAh Li-Ion battery
Mini USB port per ricarica
Intervallo Temperatura per corretto funzionamento: -10°C to +50°C
Dimensioni: 88.5mm x 40 mm x 19.95 mm
Peso: senza batteria 57g / con batteria 72g

GPS:

GPS Chipset: SiRF Star III
Canali: 20 canali all-in-view tracking
Superior sensitivity: -159 dBm tracking
Re-acquisizione segnale: 0.1 sec., average
Hot start: 1 sec., average
Warm start: 35 sec., average
Cold start: 42 sec., average
Cold start (AGPS): 8 sec., average

PRIVACY

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER L'UTILIZZO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO E CONTRO LE VIGENTI NORMATIVE DI LEGGE DI MATERIA DI PRIVACY.

MANUALE D'USO E ATTIVAZIONE



Centro Assistenza Tecnica: **080 246 42 45**

Chiamare dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 9,00 – 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30

per attivare il SERVER CENTRALE alla ricezione dei Dati

**ATTENZIONE: PRIMA DI ACCENDERE IL DISPOSITIVO
COMUNICARE ALLO 080 246 42 45
IL NUMERO DELLA SIM ASSOCIATA AL DISPOSITIVO**

Un utilizzo del dispositivo in autonomia senza il supporto dell'Assistenza Tecnica o non rispettando le raccomandazioni rende **NULLA** la Garanzia

COS'E' REMOTE ANGEL SOS:

Remote Angel SOS è un Sistema di Prevenzione e Soccorso basato su tecnologia telefonica e satellitare.

Tale sistema consente in tempo reale di localizzare una persona, un veicolo o un animale attraverso:

- SOS - richiesta di soccorso da utente
- DOVE SEI - richiesta di localizzazione da referente

Il dispositivo dispone inoltre della funzionalità "Ascolto Ambientale" (utilizzabile con SIM voce) che permette di aprire una comunicazione telefonica vocale.

Indicazione dei led:

Il led (rif. immagine 3) permette di monitorare lo stato del dispositivo.

led lampeggiante giallo:

dispositivo acceso, in movimento ma non in copertura GPS.

led lampeggiante blu:

dispositivo acceso, in movimento ed in copertura GPS.

led spento:

se il dispositivo è acceso indica un'assenza di movimento.

Funzionalità del dispositivo:

come accendere il dispositivo:

premere il tasto accensione (rif. immagine - 6) per 5 secondi ed attendere il secondo beep e lo spegnimento del led verde come conferma di accensione.

come spegnere il dispositivo:

premere due volte consecutive il tasto accensione (rif. immagine - 6) fino all'esecuzione della melodia di spegnimento.

come verificare se il dispositivo è operativo/acceso:

premere il tasto accensione (rif. immagine - 6) una sola volta, se la tastiera diventa blu il dispositivo è operativo se invece si accende il led (rif. Immagine -3) di colore bianco il dispositivo è spento.

come inviare un SOS:

premere contemporaneamente i due tasti di sos (rif. immagine 10 e 4) posti sui lati del dispositivo per 5 secondi ed attendere il doppio beep come conferma di invio.

In pochi secondi ogni referente riceverà un SMS con indicazioni di velocità e indirizzo completo dell'ultimo dato GPS attendibile acquisito dal dispositivo.

come richiedere un DOVE SEI:

inviare dal cellulare di uno dei referenti un SMS con il seguente testo:

dove nomeutilizzatore password
 al seguente numero: **335 83 17 616**

in pochi secondi il mittente riceverà un SMS con indicazioni di velocità, indirizzo e civico dell'ultimo dato attendibile acquisito dal dispositivo.

Esempio: dove mario abcd1234

al seguente numero: 335 83 17 616

N.B.: Il nome utilizzatore va comunicato al centro assistenza.
 La password da utilizzare è quella fornita dal Centro Assistenza.

Contenuto della Scatola:

- Dispositivo REMOTE ANGEL SOS munito di batteria
- Carica batteria da rete
- Manuale d'uso
- Cavetto USB
- Tappetino antiscivolo

Ogni dispositivo viene collaudato attraverso il trasferimento al Server Centrale del primo dato GPS.



Istruzioni per l'uso:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 : Ingresso cuffie | 7 : Microfono |
| 2 : Connettore Mini USB | 8 : Blocco Batteria |
| 3 : LED | 9 : Connettore per antenna GPS esterna |
| 4 : Controllo Volume | 10 : Tasti di SOS |
| 5 : Tasti funzione | 11 : Autoparlante |
| 6 : Accensione | |



Operazioni preliminari per abilitare i servizi REMOTEANGEL SOS

Dedicare una SIM per il dispositivo.

Prima dell'inserimento della SIM nel dispositivo **DISABILITARE IL PIN DELLA SIM** con un telefono cellulare.

Sbloccare il coperchio posteriore spostando il tasto "blocco batteria" verso l'immagine lucchetto aperto (rif. immagine 8), togliere il coperchio posteriore del dispositivo, estrarre la batteria ed inserire la SIM nell'alloggiamento metallico dedicato.



Ad operazione completata riporre la batteria, inserire il coperchio e ribloccarlo spostando il tasto "blocco batteria" verso l'immagine lucchetto chiuso (rif. immagine 8).

IMPORTANTE
PRIMA DI ACCENDERE IL DISPOSITIVO
COMUNICARE AL CENTRO ASSISTENZA (080 246 42 45)
IL NUMERO DELLA SIM ASSOCIATA AL DISPOSITIVO

Dopo aver comunicato al centro assistenza tutti i dati richiesti si può procedere all'accensione del dispositivo come riportato nel successivo paragrafo.

Al primo utilizzo è necessario ricaricare la batteria del dispositivo per almeno 12 ore.