

Funzionalità > DOVE SEI < via SMS

NUMERO A CUI INVIARE LA RICHIESTA VIA SMS

335 83 17 616

	TESTO SMS da inviare	ESEMPIO TESTO SMS
Funzionalità > DOVE SEI <	dove targa password	dove DG371FD pippo

IMPORTANTE

La funzionalità DOVE SEI via SMS può essere richiesta soltanto da uno dei tre numeri di cellulare inseriti nella scheda del Cliente come Referenti

ASSISTENZA

Chiamare il Centro Assistenza Tecnica al numero

080 246 42 45

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 – 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00